

Überprüfen Sie jetzt Ihren TAN-Generator!

Nutzen Sie einen der hier abgebildeten TAN-Generatoren für Ihr Online-Banking? Dann besteht dringender Handlungsbedarf, denn diese Geräte sind mit der neuen Generation der Sparkassen-Card (Debitkarte) nicht kompatibel.




Farbe, Tastenform und Logodruck können abweichen.

In diesem Fall ist es dringend notwendig, Ihren bisherigen TAN-Generator gegen einen neuen kompatiblen chipTAN-QR-Generator auszutauschen, um Ihre Aufträge weiterhin online erteilen zu können.*

Der Wechsel ist für Sie nur dann nötig, wenn Sie einen der oben genannten TAN-Generatoren nutzen und eine der neuen, nachfolgend aufgeführten Karten erhalten haben. Alle anderen Flicker-Geräte der Hersteller Kobil und OneSpan (ehem. VASCO) sind nicht betroffen. Flicker-Geräte, deren Bezeichnungen „DIGIPASS“ (OneSpan/VASCO) oder „TAN Optimus“ (Kobil) beinhalten, können somit weiter genutzt werden. Darüber hinaus funktionieren alle chipTAN-QR/USB Generatoren auch weiterhin mit der neuen Kartengeneration.

Betroffene Karten erkennen.

Ob Ihre neue Sparkassen-Card zur neuen Generation gehört, erkennen Sie auf der Kartenrückseite rechts oben. Steht dort eines der unten genannten Kürzel, ist der Austausch Ihres oben aufgeführten TAN-Generators gegen einen neuen kompatiblen chipTAN-QR-Generator dringend erforderlich.



Weitere Informationen auf [sparkasse.de/flicker](https://www.sparkasse.de/flicker)

Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

* Wir empfehlen Ihnen, Ihre bisherige Sparkassen-Card erst zu vernichten, wenn Sie die Umstellung abgeschlossen haben.

** Die aktuellste Übersicht der neuen Kartengenerationen finden Sie auf [sparkasse.de/flicker](https://www.sparkasse.de/flicker)



Sparkasse Gütersloh-
Rietberg-Versmold
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh
Telefon: 05241 101-1
info@spk-grv.de

Weil's um mehr als Geld geht.



chipTAN-QR – TAN mit Karte und Generator generieren.



Beim chipTAN-QR-Verfahren erzeugen Sie Ihre TAN wie gewohnt selbst durch Einstecken Ihrer Sparkassen-Card in den TAN-Generator. Der einzige Unterschied: Statt einer animierten Grafik (Flicker-Code) wird Ihnen nun ein QR-Code angezeigt, den Sie mit Ihrem TAN-Generator sekundenschnell scannen. Nach Prüfung der Zahlungsdaten geben Sie Ihren Auftrag wie bisher mit der „OK“-Taste frei.



chipTAN-QR



chipTAN optisch

Zu chipTAN-QR wechseln – so geht's:

Die Umstellung von Ihrem bisherigen chipTAN -Verfahren auf das noch schnellere und benutzerfreundliche chipTAN-QR-Verfahren können Sie in wenigen Schritten selbst im Online-Banking vornehmen:

1. Ihr bisheriger TAN-Generator ist leider nicht mit chipTAN-QR kompatibel. Besorgen Sie sich daher gleich Ihren neuen TAN-Generator in Ihrer Geschäftsstelle.
2. **Anmeldung im Online-Banking** mit Anmeldename und PIN.
3. **Auftrag wie gewohnt vorbereiten** (z. B. Überweisung) und auf „Weiter“ klicken.
4. Sobald die animierte Grafik (Flicker-Code) erscheint, klicken Sie auf den Button „**chipTAN QR**“ direkt über dem Flicker-Code. Es erscheint ein QR-Code.
5. Etwas weiter unten klicken Sie nun noch abschließend die Check-Box „Dieses Freigabeverfahren als bevorzugtes Verfahren speichern“ an.

Der Wechsel von chipTAN optisch auf chipTAN-QR ist abgeschlossen.



Sparkasse Gütersloh-
Rietberg-Versmold
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh
Telefon: 05241 101-1
info@spk-grv.de

Weil's um mehr als Geld geht.

